



STARLINK | КРЕПЛЕНИЕ НА ТРУБУ ДЛЯ КОМПЛЕКТА PERFORMANCE



Что в комплекте



Крепление на трубу




Болты М6 со
сферической головкой
(4 шт.)




Шестигранный ключ
(2 шт.)

99 мм
(3,9 дюйма)




252 мм
(9,9 дюйма)



233 мм
(9,2 дюйма)



218 мм
(8,6 дюйма)



38–60 мм
(1,5–2,4 дюйма)

1 | Скачайте приложение Starlink


Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение Starlink.



2 | Подключите кабель Starlink


Найдите конец кабеля Starlink с красной меткой и вставьте его до упора в гнездо на антенне, удерживая за штекер.

Чтобы отсоединить кабель Starlink от устройства, поверните коннектор против часовой стрелки и потяните.




3 | Установите крепление на Starlink

Совместите отверстия в креплении с отверстиями на задней панели Starlink, вставьте четыре болта (входят в комплект) и затяните их с помощью шестигранного ключа. Затягивайте болты на всех 4 углах, пока не достигните момента 7 Н·м (5,2 футо-фунта). Убедитесь, что крепление надежно зафиксировано.



4 | Ослабьте болты


С помощью шестигранного ключа ослабьте болты крепления, чтобы в него можно было вставить трубу.



5 | Закрепите Starlink на трубе

Проденьте крепление через трубу. Немного затяните болты, чтобы зафиксировать Starlink на трубе.


Подключите другой конец кабеля Starlink к блоку питания и вставьте его в розетку.



6 | Наведите антенну Starlink на спутники

Оповещение в приложении Starlink подскажет вам, если антенну требуется переориентировать.

Нажмите на это оповещение, чтобы открыть инструмент наводки.



7 | Закрепите антенну в нужном положении

С помощью шестигранного ключа затяните болты на креплении, чтобы зафиксировать положение терминала Starlink.

Убедитесь, что терминал надежно закреплен и не болтается.

