



STARLINK | GUIDE D'INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR POUR SUPPORT STANDARD VERS STANDARD MOTORISÉ



Contenu de la boîte




Adaptateur pour tuyau



Tube du mât



Clé hexagonale




31 - 63 mm
(1,25 - 2,5 po)

38,1 mm
(1,5 po)



231 mm
(9,09 po)



558 mm
(21,96 po)



213 mm
(8,38 po)





1 | Téléchargez l'app Starlink

Numérisez le code QR pour télécharger l'app Starlink.






2 | Déterminez l'emplacement de montage

Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite. Les objets qui obstruent la connexion entre le Starlink et les satellites, comme une branche d'arbre, un mât ou un toit causent des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstructions dans l'app pour vous assurer que vous avez choisi un bon emplacement de montage.




3 | Enlevez la béquille

Serrez la languette de déverrouillage et retirez-la de son emplacement fixe.



4 | Passez le câble dans l'adaptateur pour tuyau

Faites passer le câble Starlink par l'ouverture de l'adaptateur pour tuyau et sortez-le par l'avant.




5 | Branchez le câble et installez l'adaptateur pour tuyau

Branchez le câble sur votre Starlink.

Assurez-vous que la prise est totalement insérée, de sorte que la face de la prise soit alignée avec la surface.


Ensuite, faites glisser l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



6 | Montez Starlink

Desserrez les vis et faites glisser l'adaptateur pour tuyau sur le tube de votre mât. Serrez provisoirement les vis pour stabiliser le Starlink sur le tube.


Connectez l'autre extrémité du câble Starlink au routeur et branchez l'alimentation du routeur.



7 | Installez Starlink dans le support

Faites glisser le mât dans votre support Standard motorisé existant.


Le support d'adaptateur Standard est compatible avec les supports Starlink Standard motorisé : support mural court, support mural long, support pivotant, support pour mât au sol, support de crête.



8 | Alignez et fixez votre Starlink

Une alerte dans l'app vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit bien aligné. Cliquez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement.

Serrez les vis sur l'adaptateur pour tuyau afin de maintenir votre Starlink en place. Assurez-vous que votre Starlink est bien fixé.



CONDITIONS D'INSTALLATION

⚠ ATTENTION! Si vous n'êtes pas à l'aise avec une partie du processus d'installation, n'essayez pas d'installer Starlink par vous-même et faites plutôt appel à un professionnel. Starlink n'est pas responsable des blessures ou des dommages matériels causés par le processus d'installation.

Installation de la trousse pour une utilisation sur des véhicules en mouvement.

⚠ ATTENTION! Faites particulièrement attention si vous installez un Starlink utilisé sur un véhicule ou un bateau en mouvement. Assurez-vous que le support est solidement installé sur une surface horizontale et solide, loin des autres équipements, pour donner à votre Starlink une vue dégagée sur le ciel. L'équipement mal installé peut tomber du véhicule et provoquer des accidents graves entraînant des blessures. Ne montez pas le Starlink sur un véhicule ou un bateau si la structure où vous le montez n'est pas stable ou ne peut pas être solidement fixée tel qu'indiqué dans ce guide. Assurez-vous que l'installation sur le véhicule ou le bateau est conforme aux réglementations locales du ministère des Transports ou aux réglementations maritimes.

⚠ AVERTISSEMENT! Les supports ne sont pas conçus pour résister aux vents violents, aux ouragans ou aux tornades. L'attache doit être utilisée dans tous les cas pour éviter une défaillance en cas de vent inattendu. Consultez les instructions d'installation avant de connecter cet équipement à l'alimentation d'entrée.

⚠ AVERTISSEMENT! Pour éviter toute blessure corporelle et/ou tout dommage matériel lors du perçage, faites bien attention et suivez les procédures de sécurité de base, notamment :

- Portez des protections appropriées pour les yeux, les mains et le visage.
- Quand vous percez, évitez les montants, les fils électriques et les conduites d'eau. Les percer peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou la mort.
- Percez à un angle légèrement descendant de l'intérieur vers l'extérieur de la maison, puis appliquez soigneusement un scellant. Mal percer ou mal appliquer le scellant peut entraîner une infiltration d'eau et/ou d'insectes et/ou des dommages.