



STARLINK | INSTALLATIONSGUIDE FÖR FÄSTESADAPTER FÖR STANDARD TILL STANDARD ACTUATED



Innehållet i lådan




Röradapter



Maströr



Insexnyckel



31-63 mm
(1,25-2,5 tum)


38,1 mm (1,5 tum)



231 mm
(9,09 tum)



558 mm
(21,96 tum)

213 mm
(8,38 tum)







1 | Ladda ner Starlink-appen

Skanna QR-koden för att ladda ner Starlink-appen.






2 | Hitta en monteringsplats

Starlink behöver fri sikt mot himlen för att hålla kontakt med satelliter som rör sig ovanför. Föremål som hindrar anslutningen mellan Starlink och satelliten, t.ex. en trädgren, en stolpe eller ett tak, kommer att orsaka avbrott i tjänsten. Använd hinderverktyget i appen för att säkerställa att du har valt en lämplig monteringsplats.




3 | Ta bort stativet

Tryck på frigöringsfliken och dra bort den från sin fasta plats.



4 | Dra kabeln genom röradaptern

Dra Starlink-kabeln genom öppningen i röradaptern och ut i framänden.




5 | Koppla in kabeln och installera röradaptern

Anslut kabeln till din Starlink.

Se till att pluggen är helt isatt så att pluggens yta är i jämnhöjd med ytan.


Skjut sedan in adaptern tills den klickar på plats.



6 | Montera Starlink

Lossa skruvarna och skjut röradaptern på maströret. Dra tillfälligt åt skruvarna för att stabilisera Starlink på röret.


Anslut den andra änden av Starlink-kabeln till routern och koppla in routerns strömförsörjning.



7 | Installera Starlink i fästet

Skjut in masten i ditt befintliga Standard Actuated-fäste.


Standard-adapterfästet är kompatibelt med Starlink Standard Actuated-fästen: kort väggfäste, långt väggfäste, svängfäste, markstångsfäste, takåsfäste.



8 | Rikta in och lås din Starlink

En avisering i appen kommer att visa om du behöver rotera Starlink för att rikta in den korrekt. Klicka på aviseringen för att använda inriktningsverktyget.

Dra åt skruvarna på röradaptern för att låsa din Starlink på plats. Se till att din Starlink är ordentligt fastsatt.



INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN

⚠ OBS! Om du inte känner dig kapabel att utföra någon del av installationsprocessen själv ska du inte försöka göra det – kontakta istället en yrkeskunnig person som kan installera din Starlink. Starlink ansvarar inte för personskada eller skada på egendom som orsakats av installationsprocessen.

Installation av kit för användning på fordon i rörelse.

⚠ OBS! Var extra försiktig om du installerar en Starlink som används på ett fordon eller fartyg i rörelse. Se till att fästet är ordentligt installerat på en strukturellt sund, horisontell yta borta från annan utrustning för att ge din Starlink fri sikt mot himlen. Utrustning som faller av fordonet på grund av dålig installationspraxis kan orsaka allvarliga olyckor som kan leda till kroppsskada. Montera inte Starlink på något fordon eller fartyg om monteringsstrukturen inte är stabil, eller om den inte kan säkras ordentligt enligt beskrivningen i denna guide. Se till att installationen på fordonet eller fartyget överensstämmer med lokala transport- eller sjöfartsbestämmelser.

⚠ WARNING! Fästena är inte avsedda för kraftiga vindar eller orkanvindar/tromber. Förankringar bör alltid användas för att förhindra fel i händelse av oväntat starka vindar. Se installationsanvisningarna innan du ansluter denna utrustning till strömförsörjningen.

⚠ WARNING! För att undvika personskador och/eller skador på egendom vid borring måste du vara försiktig och följa grundläggande säkerhetsprocedurer, inklusive:

- Använd lämpligt ögon-, hand- och ansiktsskydd.
- Undvik regler, elektriska ledningar och vattenledningar vid borring. Att borra i någon av dessa kan leda till brand, stötar, skador eller dödsfall.
- Borra i en lätt nedåtgående vinkel från hemmets inre till hemmets yttre och applicera applicera tätningsmedel noggrant. Felaktig borring och tätning kan leda till att vatten och/eller insekter tar sig in och/eller skador.